Alpha Supraliet Primer

MINERALE GRONDLAAG VOOR BUITENMUREN OP BASIS VAN POLY-SILIKAAT.

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen	– Minerale grondlaag, voldoet aan DIN 18363. – Beschikt over een EPD. – Optimaal indringend vermogen. – Vermindert de absorptie van de ondergrond. – Reageert met de cement- en/of kalkbepleistering. – overschilderbaar met mineraalverf – Snelle doordroging. – Hoge waterdampdoorlaatbaarheid.
Toepassing	Grondlaag voor minerale muurverf op basis van poly-silikaat, ideaal voor historische gebouwen en oude woningen.

Verwerkingsgegevens

Atmosferische omstandigheden	Omgevingstemperatuur : 5 - 30 °C Relatieve luchtvochtigheid : maximaal 85 %
Verwerking	Blokborstel.
Applicatiegegevens	Verdunnen met 50 vol.% water.
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik reinigen met water.
Rendement	8 - 10 m^2/l van het gebruiksklare product. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode en de vorm van het object.
Droging bij 20°C/65 % R.V.	Stofdroog na ongeveer 1 uur en overschilderbaar na 4 - 6 uur.

Eigenschappen

Dichtheid	1,01 - 1.03 kg/dm^3.
Vaste stof gehalte	Ongeveer 10 gew.% = ongeveer 6 vol.%
Opslag omstandigheden	Koel en vorstvrij bewaren (5°C - 30°C).
Vluchtige organische stoffen(VOS)	EU grenswaarde voor dit product (catA/h) : 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 9 g/l VOS.

Levering

Verpakking	5 - 10 l
Kleuren	Transparant.

Werkwijze

	De ondergrond moet winddroog zijn. Vuil, vet, schimmels, algen, enz... verwijderen.
Nieuwe ondergronden	Een eerste laag verdunde (1/1 met water) Alpha Supraliet Primer aanbrengen. Afwerken met twee lagen Alpha Supraliet verdund met 10 - 15 vol.% Alpha Supraliet Primer.
Geschilderde ondergronden, minerale verven	Een eerste laag verdunde (1/1 met water) Alpha Supraliet Primer aanbrengen. Afwerken met twee lagen Alpha Supraliet verdund met 10 - 15 vol.% Alpha Supraliet Primer.
Geschilderde ondergronden, organische verven	Twee lagen Alpha Supraliet verdund met 10 - 15 vol.% Alpha Supraliet Primer aanbrengen. Op bijgewerkte delen en plamuurvlekken eerst een laag verdunde (1/1 met water) Alpha Supraliet Primer aanbrengen.



Sikkens. Innoveren en Inspireren.

BELANGRIJK :	**Metalen en glazen oppervlakken afschermen.** **Gedurende het aanbrengen ogen en huid beschermen tegen spatten van het produkt.** **Spatten overvloedig met water spoelen.**

Veiligheidsaspecten

Produktveiligheidsinformatie	Zie veiligheidsinformatieblad

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Desondanks kunnen wij niet zonder meer aansprakelijk zijn voor het volgens deze systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door faktoren die buiten onze beoordeling vallen.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa – Sikkens-Bouwverven.
G. Levisstraat 2, 1800 Vilvoorde – Tel. 02/254.25.00