

Fiche technique

UNIVERSAL PUTZGRUND

Le champion de l'adhérence



Couche de fond aqueuse pour crépis, granulose fine, pour l'intérieur et l'extérieur

I. DESCRIPTION DU MATÉRIAU

Herbol Universal Putzgrund est un revêtement de fond et un revêtement intermédiaire légèrement couvrant, composé de granulats spéciaux, pour les façades et les murs intérieurs. Spécialement formulé pour une utilisation comme agent adhésif pour les revêtements de peintures de dispersion et de façades suivants et comme couche intermédiaire pour les crépis Herbol suivants.

DESCRIPTION DU MATÉRIAU

Type de matériau:	Couche de fond et couche intermédiaire adhérente à base de dispersion
Teintes:	Blanc
Emballages:	12,5 l
Brillance:	mat
Structure:	Grain supérieur d'env. 0,16 mm
Densité:	env. 1,50 kg/l
Composition (conformément à VdL):	Dispersion d'acrylate de styrène, dioxyde de titane, carbonate de calcium, eau, white-spirit, agents conservateurs
Valeur limite des COV définie par l'Union européenne:	Valeur limite définie par l'UE pour ce produit (catégorie du produit A/h): 30 g/l (2010). Ce produit contient 25 g/l de COV max.
GISCODE pour matériaux de revêtement:	BSW20
Diluant:	Eau
Marquage de danger:	Les données relevant de la sécurité ainsi que le marquage sont indiqués dans la fiche de données de sécurité en vigueur. Le marquage est également apposé sur l'étiquette du produit et les indications qui y sont mentionnées doivent être observées. Conseils aux personnes allergiques à l'isothiazolinone au numéro de téléphone: D +49 221-40067907 AT +43 810 500134

II. Informations sur la mise en œuvre

Tous les revêtements ainsi que les travaux préalables nécessaires doivent être définis en fonction du bâtiment, cela signifie qu'ils doivent être adaptés à l'état de celui-ci et aux exigences requises. Voir également VOB (règlement allemand sur les adjudications de travaux de construction), partie C, norme DIN 18363, alinéa 3, Travaux de peinture et de vernissage, ainsi que la norme ÖNORM B 3430-1 Planification et exécution des travaux de peinture et de revêtement.

INFORMATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Application:	au pinceau, au rouleau
Température de mise en œuvre:	pendant la mise en œuvre et le séchage, au moins + 5 °C pour le support et l'air environnant
Temps de séchage (à 23 °C et 50 % d'humidité rel. de l'air):	recouvrable après 8-12 heures
Consommation:	env. 160- 260 ml/m², selon le type et le pouvoir absorbant du support
Nettoyage/recyclage:	Nettoyage des outils : Immédiatement après usage avec de l'eau, éventuellement en ajoutant un peu de produit vaisselle vendu dans le commerce. Ne jamais laisser les résidus de nettoyage, de peinture ou de vernis se déverser dans les égouts ou les cours d'eau. Apporter au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Éliminer les emballages contenant des restes de matériaux dans un lieu de collecte pour anciennes peintures. Éliminer les pinceaux et rouleaux séchés avec les déchets non recyclables. Éviter le rejet dans l'environnement. Récupérer le produit déversé ou l'absorber avec un matériau absorbant et l'éliminer correctement.
Stockage:	Env. 1 an dans l'emballage d'origine non ouvert et bien fermé ; au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil et de la chaleur.

II. Variantes de revêtements

Les variantes de revêtements et les supports mentionnés doivent être considérés comme des exemples possibles. En raison des nombreuses conditions entrant en ligne de compte pour un bâtiment, il est nécessaire de vérifier de manière professionnelle leur aptitude.

Remarque importante:

Le traitement ultérieur et l'enlèvement des couches de peinture (par ponçage, soudage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussières et/ou de vapeurs dangereuses. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Au besoin, porter un équipement de protection (respiratoire) approprié.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Exigences générales concernant le support:	Le support doit être solide, propre, stable, sec et exempt d'efflorescences, d'algues, de champignons, de couches farineuses, de couches de calamine et d'agents séparateurs.
Préparations générales du support:	Nettoyer le support, enlever en particulier les saletés, la suie et les éléments farinants. Réparer les zones défectueuses, les trous et les dégradations avec un matériau adapté. Fluater, le cas échéant, les surfaces enduites existantes.

VARIANTES DE REVÊTEMENTS (SUITE)

Support

Crépis de ciment allongés et crépis au mortier de ciment CS I > 1,0 N/mm², CS II, CS III et CS IV (P Ic, P II et P III) et crépis légers minéraux:

Couche de fond

Sur les supports faiblement absorbants et légèrement sablonneux appliquer une couche de fond avec Herbol Universal Putzgrund*, dilué avec de l'eau selon le pouvoir d'absorption du support. Sur des crépis sablonneux, fortement absorbants et farinants, appliquer une couche de fond avec Herbol Tiefgrund Aqua*.

Laisser reposer les crépis fraîchement posés et non traités entre 2 et 4 semaines au minimum, en fonction de la saison et des températures. Laisser reposer les crépis de chaux CS I > 1,0 N/mm² (P Ic) ainsi que les crépis légers minéraux non traités pendant au moins 4 semaines.

Couche intermédiaire

Pour obtenir une surface adhérente et un bon remplissage des surfaces, appliquer une couche de fond avec Herbol Universal Putzgrund*.

Couche de finition

Tous les crépis Herbol ainsi que les peintures de façade à dispersion* et les peintures murales à dispersion* Herbol.

Remarque: Vous trouverez toutes les variantes de revêtements dans les fiches techniques des revêtements couvrants correspondants.

Béton:

Sur les supports légèrement absorbants et poreux, appliquer une couche de fond avec Herbol Universal Putzgrund*, dilué avec de l'eau selon le pouvoir d'absorption du support. Sur les supports en extérieur abîmés par les intempéries et très absorbants, appliquer une couche de fond avec Herbol Tiefgrund Aqua*. Pour obtenir une surface adhérente et un bon remplissage des supports faiblement absorbants, appliquer une couche de fond avec Herbol Universal Putzgrund*.

Observer la fiche technique n° 1 du BFS.

Pour obtenir une surface adhérente et un bon remplissage des surfaces, appliquer une couche de fond avec Herbol Universal Putzgrund*.

Tous les crépis Herbol ainsi que les peintures de façade à dispersion* et les peintures murales à dispersion* Herbol.

Remarque: Vous trouverez toutes les variantes de revêtements dans les fiches techniques des revêtements couvrants correspondants.

Revêtements de peintures de dispersion mats, revêtements de peintures d'émulsion à base de résine de silicone et enduits à base de dispersion synthétique:

Pour obtenir une surface adhérente et un bon remplissage des supports faiblement absorbants, appliquer une couche de fond avec Herbol Universal Putzgrund*. Sur les supports en extérieur abîmés par les intempéries et très absorbants, appliquer une couche de fond avec Herbol Tiefgrund Aqua*.

Observer la fiche technique n° 11 du BFS.

Pour obtenir une surface adhérente et un bon remplissage des surfaces, appliquer une couche de fond avec Herbol Universal Putzgrund*.

Tous les crépis Herbol ainsi que les peintures de façade à dispersion* et les peintures murales à dispersion* Herbol.

Remarque: Vous trouverez toutes les variantes de revêtements dans les fiches techniques des revêtements couvrants correspondants.

Crépis de plâtre (P IV et P V):

Appliquer une couche de fond avec Herbol Universal Putzgrund*, dilué avec 15 % de l'eau ou Herbol Tiefgrund Aqua*.

Observer la fiche technique n° 10 du BFS.

Pour obtenir une surface adhérente et un bon remplissage des surfaces, appliquer une couche de fond avec Herbol Universal Putzgrund*.

Tous les crépis Herbol ainsi que les peintures de façade à dispersion* et les peintures murales à dispersion* Herbol.

Remarque: Vous trouverez toutes les variantes de revêtements dans les fiches techniques des revêtements couvrants correspondants.

VARIANTES DE REVÊTEMENTS (SUITE)

Support

Panneaux de placoplâtre:

Couche de fond

Appliquer une couche de fond avec Herbol Universal Putzgrund*, éventuellement dilué avec peu d'eau. Important: En raison des substances solubles contenues dans les panneaux de placoplâtre et d'agglomérés, des décolorations peuvent survenir. Au besoin, appliquer au préalable une couche d'isolation avec Polyton Abspergrund*.

Enlever tous les papiers peints se décollant, ainsi que les maculatures. Pas de prétraitement particulier, procéder directement à l'application.

Couche intermédiaire

Pour obtenir une surface adhérente et un bon remplissage des surfaces, appliquer une couche de fond avec Herbol Universal Putzgrund*.

Couche de finition

Tous les crépis Herbol ainsi que les peintures de façade à dispersion* et les peintures murales à dispersion* Herbol.

Remarque: Vous trouverez toutes les variantes de revêtements dans les fiches techniques des revêtements couvrants correspondants.

* Veuillez consulter la fiche technique correspondante en vigueur.

AUTRES INFORMATIONS

Réchauffement:

Ne pas appliquer en plein soleil, sur des supports chauffés, par vent fort, sous la pluie, etc. Si nécessaire, prendre des mesures de protection.

Herbol Universal Putzgrund
Peintures façades/Enduits/
Mortiers

Édition: Juin 2026
Ce document perdra sa validité à
la sortie d'une prochaine édition.

Toutes les informations correspondent à l'état actuel de la technique. Nous ne prétendons pas à l'exhaustivité des variantes de revêtements décrites, celles-ci doivent être considérées comme des exemples possibles. En raison de la multitude de supports et des nombreuses conditions relatives à un bâtiment, l'acheteur/l'utilisateur n'est pas dispensé de vérifier comme il se doit et, sous sa propre responsabilité, l'aptitude de nos matériaux pour l'utilisation prévue et pour les conditions précises du bâtiment en question. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent.

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
CH-6203 Sempach Station
Tel. +41 469 67 00
mail@sikkens-center.ch

<https://shop.sikkens-center.ch>

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
Tel. +43 810 500 13 4
Fax +43 662 489 89 11
herbol.at@akzonobel.com

www.herbol.at

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
D-50829 Köln
Tel. +49 221 4006-7907
Fax +49 221 4006-7917
info@herbol.de

www.herbol.de

 Herbol

 herbol_farben