NỘI THẤT
SƠN KHÁNG KHUẨN

Sơn nội thất Dulux Professional Kháng khuẩn là sản phẩm sơn kháng khuẩn chất lượng cao với công thức đặc biệt phù hợp cho bề mặt tường nội thất và trần nhà. Sản phẩm có các tính năng chính: kháng khuẩn, chống nấm mốc, bền màu và nhẹ mùi.



Nhẹ mùi

Công nghệ Colour Lock giúp bền màu và chống phai màu hiệu quả

Lau chùi tối ưu

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bao bì	18 Lít.
Màu sắc	Hơn 1000 màu, tham khảo cây quạt màu Dulux Professional.

ĐẶC TÍNH MÀNG SƠN

Độ bền nước	Chịu được không khí ẩm thông thường trong môi trường nội thất Không sử dụng trên bề mặt bị ngập nước hoặc ngâm nước trong thời gian dài.

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Thành phần	Chất màu:	Nhựa gốc Polymer & bột khoáng(46-68%)
	Chất kết dính:	Chất phụ gia (1-10%)
	Dung môi:	Nước (31-44%)
Thời gian khô	Cho 1 lớp sơn ướt với độ dày tiêu chuẩn 100 micron	
Khô bề mặt	30 phút	
Sơn lớp sau	1-2 giờ.	
Độ phủ lý thuyết	Khả năng trải rộng của sản phẩm sẽ thay đổi phụ thuộc vào độ gồ ghề và độ xốp của bề mặt. Cho các bề mặt phẳng thông thường 1 lít sơn có thể phủ được 12 – 14 m^2/lít/lớp.	
Bề mặt	Mờ	

CHỨNG NHẬN

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia: QCVN 16:2017/BXD

Chứng Nhận Nhãn Xanh Singapore

CÔNG TY TNHH SƠN AKZO NOBEL VIỆT NAM
Tầng 12, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi
72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. HCM
Phone: +84 28 3822 1612
Fax +84 28 3824 1849
Website: www.duluxprofessional.com.vn

NỘI THẤT

SƠN KHÁNG KHUẨN

TƯ VẤN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

Bảo đảm bề mặt sơn phải sạch, khô, không có tạp chất làm giảm độ bám dính như bụi, dầu mỡ hay sáp.
Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc.
Rửa sạch bề mặt tường với nước và để khô trong điều kiện thời tiết thông thường.
Xử lý triệt để các vết nứt tường trước khi thi công. Đối với bề mặt tường cũ bị phấn hóa phải được xử lý bằng dụng cụ thích hợp và sơn lót thích hợp trước khi thi công (tham khảo Hệ thống Sơn đề nghị).
Không thi công nếu như tường bị ẩm (độ ẩm bề mặt cao hơn 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter).
Để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30˚C, độ ẩm môi trường 80%).
Lưu ý: Không thi công Sơn nội thất chất lượng cao cấp Dulux Professional Sơn nội thất Kháng Khuẩn trong điều kiện thời tiết ẩm ướt hoặc nhiệt độ dưới 10˚C.

Dụng cụ thi công

Cọ, ru lô, máy phun sơn thông thường.

Tỷ lệ pha nước

Pha nước tối đa 10% nếu thi công bằng cọ, ru lô.
Pha nước tối đa 30% nếu thi công bằng máy phun sơn.
Lưu ý: Pha loãng quá nhiều nước sẽ làm giảm độ che phủ của màng sơn và ảnh hưởng đến khả năng thi công và màu sắc của sản phẩm.

Hệ thống sơn đề nghị

SƠN	Bột Trét (1 – 2 lớp)	Sơn lót (1 lớp)	Sơn Phủ (2 lớp)
Bề mặt tường mới	Dulux Professional Bột trét tường nội thất hoặc tương đương.	Sơn lót nội thất Dulux Professional A500	Sơn nội thất Dulux Professional Kháng Khuẩn
Bề mặt tường cũ	N/A		

Liên hệ với nhân viên kinh doanh của Dulux Professional để được tư vấn thêm về hệ thống sơn phù hợp.

Sử dụng và bảo quản

- Khuấy kỹ trước khi sử dụng.
- Bảo quản sơn ở nơi khô, mát.
- Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy nắp chặt.
- Dùng ngay sau khi mở nắp.

Làm sạch

Rửa sạch dụng cụ với nước ngay sau khi sử dụng

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

Tham khảo bảng Thông tin an toàn sản phẩm.

CÔNG TY TNHH SƠN AKZO NOBEL VIỆT NAM
Tầng 12, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi
72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. HCM
Phone: +84 28 3822 1612
Fax +84 28 3824 1849
Website: www.duluxprofessional.com.vn