



CORAL MACTRA VEDATRINCA FITA é uma fita para reparo de trincas superficiais e fissuras em paredes.

CARACTERÍSTICAS

- Rápido e fácil
- Não precisa quebrar

EMBALAGENS

- 3m x 5cm
- 5m x 5cm
- 10m x 5cm

INDICAÇÕES DE USO

- Correção de trincas e fissuras superficiais em revestimentos de reboco e gesso.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Polipropileno e adesivo.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

1. A superfície deve estar firme, limpa, livre de pó, isenta de gordura, sabão, ferrugem, fungos e totalmente seca.
2. Se necessário, aplique uma demão de fundo preparador de paredes.

PREPARO E APLICAÇÃO DO PRODUTO

Preparo do Produto:

Pronto para uso.

Ferramentas de Aplicação:

Tesoura, pincel, celuloide e espátula.

Aplicação do Produto:

1. VEDATRINCA FITA é constituída de uma película extra fina de material 100 % polipropileno, super adesivada para facilitar sua aplicação.
2. Fácil manuseio: retire o papel protetor para aplicação da película adesivada.
3. Aplicar a VEDATRINCA FITA no centro da fissura/trinca em superfícies secas e limpas.
4. Após fazer aplicação da VEDATRINCA FITA, aplicar uma demão de tinta base água para proteção. Retocar com massa corrida ou acrílica e lixar para melhor acabamento.
5. Depois pintar na cor desejada.

Precauções de Uso:

- Para trincas maiores utilize o KIT VEDATRINCA (massa+tela).
- Não use em juntas de dilatação.
- Não use em trincas estruturais.
- Certifique-se de que o local está totalmente firme, limpo e seco.
- Passe levemente a película protetora sobre a VEDATRINCA FITA para garantir perfeita aderência. Não deixe formar bolhas.
- Em superfícies rústicas adicione um pouco de areia fina e seca junto à massa corrida ou acrílica para um melhor acabamento.
- Recomenda-se a aplicação de uma demão de selador acrílico sobre a massa acrílica ou corrida.



BOLETIM TÉCNICO VEDATRINCA FITA



OUTRAS INFORMAÇÕES

Prazo de validade:

Conforme data de validade informada na embalagem.

Para qualquer outro tipo de informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor SACC - 08000 11 77 11. Em caso de indisposição, procure auxílio médico imediatamente ou entre em contato com o CIATox - Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas, tel.: 0800-0148110 (24 horas). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo. A FDS - Ficha de Dados de Segurança - deste produto químico pode ser obtida no site www.coral.com.br.