

VIVEFLEX 100 WHITE

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ & ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ




- Κατάλληλο για EPS & XPS
- Υψηλή πρόσφυση
- Ευκολία εφαρμογής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **VIVEFLEX 100 WHITE** της **Vivechrom** είναι λευκό ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα για την συγκόλληση και την επικάλυψη θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) και εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS). Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση σε υποστρώματα όπως μπετό, τούβλα, επιχρίσματα, θερμομονωτικές πλάκες κλπ. Έχει καλές μηχανικές αντοχές καθώς και μεγάλες αντοχές στις αλλαγές θερμοκρασίας (ζέστη, βροχή, κρύο). Εφαρμόζεται εύκολα, τόσο σαν κονίαμα επικόλλησης (κόλλα) όσο και σαν οπλισμένο επίχρισμα για την αντιρρηγματική στρώση.

Φέρει σήμανση **CE** σύμφωνα με το πρότυπο **EN 998-1:2016**. Αποτελεί μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης **THERMOPROTECT** της **Vivechrom**.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος Προϊόντος

Μορφή: Σκόνη

Χρώμα: Λευκό

Χημική βάση: Portland τσιμέντο, αδρανή, ειδικά πρόσθετα

Κοκκομετρία: Dmax: 1,2mm

Φαινόμενο βάρος: $1,4 \pm 0,1$ kg/lt

Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι των 25kg

Δεδομένα Εφαρμογής (+23°C & 50% σχετική υγρασία)

Αναλογία ανάμιξης: 5,5-6,0L νερού ανά 25kg

Ειδικό βάρος μίγματος: $1,65 \pm 0,05$ kg/lt

Χρόνος ζωής στο δοχείο: > 4 ώρες

Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Τελικές Επιδόσεις σύμφωνα με EN 998-1:2016

Θλιπτική αντοχή: ≥ 10 N/mm²

Πρόσφυση: $\geq 1,0$ N/mm²

Τριχοειδής απορρόφηση νερού: $\leq 0,20$ kg/m²·min^{0,5}

Συντελεστής διάχυσης υδρατμών (μ): 15

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ10,dry,mat): 0,45 W/mk

Αντίδραση στη φωτιά A1

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Σε δοχείο με 5,5-6lt καθαρό νερό, προσθέτουμε σταδιακά 25kg σκόνη **VIVEFLEX 100 WHITE** με συνεχή ανάδευση με ηλεκτρικό αναδευτήρα, σε χαμηλές στροφές, μέχρι να δημιουργηθεί ένας ομοιογενής κολλώδης πολτός χωρίς σβώλους. Αφήνουμε το μίγμα να ωριμάσει για 5-10 λεπτά και αναδεύουμε ξανά. Το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση. Ο χρόνος ζωής στο δοχείο είναι 4-5 ώρες, ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.
- Εφαρμογή ως κονίαμα επικόλλησης:** Το VIVEFLEX 100 WHITE εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη θερμομονωτική πλάκα με οδοντωτή σπάτουλα, ή σε όλη την περίμετρο και σε επιλεκτικά σημεία στο κέντρο της με μυστρί, φροντίζοντας ώστε το υλικό να καλύπτει το 40% της επιφάνειας της πλάκας.

- **Εφαρμογή ως οπλισμένο επίχρισμα:** Μετά την τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών, εφαρμόζουμε το **VIVEFLEX 100 WHITE** με οδοντωτή σπάτουλα σε μια ομοιόμορφη στρώση 2-3mm και αμέσως τοποθετούμε το υαλόπλεγμα και το πιέζουμε με λεία σπάτουλα να ενσωματωθεί σε αυτήν. Οι λωρίδες του πλέγματος πρέπει να αλληλοκαλύπτονται κατά περίπου 10cm. Προσθέτουμε από πάνω μια πολύ λεπτή στρώση 1-2 mm για την πλήρη κάλυψη του πλέγματος. Τέλος, απομακρύνεται η ποσότητα του περιττού κονιάματος και δημιουργείται μια επίπεδη επιφάνεια.
 - **Κατανάλωση:** 2-4 kg/m² για σημειακή συγκόλληση, 4-6 kg/m² 4 - 6 kg/m² για εφαρμογή σε όλη την πλάτη του θερμομονωτικού φύλλου και 1,4 kg/m² ανά mm πάχους για εξομάλυνση.
 - **Προσοχή:** Προστατεύστε το περιεχόμενο του σακιού **VIVEFLEX 100 WHITE** από την υγρασία. Κατά την εφαρμογή μην προσθέτετε νερό περισσότερο από το προτεινόμενο, γιατί πιθανά θα μειωθούν οι αντοχές του προϊόντος. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C, ούτε σε περίπτωση που επικείται βροχή.
- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ**
- Σε στεγασμένο στεγνό χώρο, επιθυμητά πάνω σε παλέτες, σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C, για 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

- Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους.
- Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιέχει τσιμέντο πόρτλαντ • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση • Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο • Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο • Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία • Σηκώστε με προσοχή – Το βάρος ξεπερνά τα 10kg. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων για Ελλάδα: 210 7793777 / για Κύπρο: 1401.

